



- Opklapbaar automatisch beremd
- 15 cm in hoogte verstelbaar in rail-in systeem
- met of zonder closetrolhouder
- gebruikersgewicht tot 200 kg per beugel
- RVS gepolijst of gecoat wit, uitermate duurzaam
- diverse accessoires



Standaard	Serie 170	Serie 210	Serie 212	Serie 215
Vast	√			
Opklapbaar traploos		√	√	√
Closetrolhouder vast			√	
Ommanteling				√
Verticaal beremd		√	√	√
Gewicht tot 200 kg	√	√	√	√
RVS wit	√	√	√	
RVS gepolijst	√	√	√	√
Staal wit	√	√	√	
Wandbevestiging	√	√	√	√
Statief bevestiging (hoogte instelbaar)	√	√	√	√
Rail-in bevestiging (hoogte instelbaar)		√	√	√

Optioneel

Armleggerkussens	√	√	√	
Vergrendeling verticaal		√	√	√
Vergrendeling horizontaal en verticaal		√	√	√
Closetrolhouder los te plaatsen	√	√		√
Maatwerk mogelijkheden	√	√	√	√
Rail-in systeem / hoogte instelbaar		√	√	√
Statief	√	√	√	√
Steunpoot	√	√	√	√
Voorsteun / rugsteun	√	√	√	√*

* op beugels met ommanteling alleen als rugsteun

■ Langdurig en hergebruik

Toiletbeugels zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en maatvoeringen. Aan de toiletbeugels zijn geen kunststoffen toegevoegd behoudens de afdekkappen en kapringen. Hierdoor zijn de beugels buitengewoon duurzaam en uitermate geschikt voor langdurig en hergebruik. De beugels zijn traploos opklapbaar en automatisch beremd in opstaande stand

■ Armleggerkussens

Armleggerkussens bieden extra comfort. Deze kunnen voor gemonteerd geleverd worden of als los kussen voor zelfmontage.

■ Anti-slip

Toiletbeugels met anti-slip ommanteling bieden meer greep en voorkomen uitslag bij metaal/nikkel allergie. Anti-slip wordt geleverd in zwart 30 cm op RVS gepolijste toiletbeugels, serie215

■ Steunpoot

De opklapbare toiletbeugels zijn snel en eenvoudig te voorzien van een steunpoot zonder te boren. Indien gewenst worden toiletbeugels met voorgemonteerde steunpoten geleverd. Voor deze montageservice worden geen kosten in rekening gebracht.

■ Toiletbeugelbevestiging / multifunctionele flens

Alle toiletbeugels en armsteunen zijn voorzien van een multifunctionele flens welke op de wand, op een vloerstatief of in het Rail-in systeem aangebracht kunnen worden.

■ Vloerstatief

Wanneer een toiletbeugel niet aan de wand kan worden bevestigd en er lopen geen leidingen door de vloer dan kan de wandbeugel op een vloerstatief worden bevestigd. De toiletbeugels zijn op het statief traploos hoogte instelbaar.

■ Rail-in systeem / hoogte instelbaar

De opklapbare toiletbeugels zijn te plaatsen in het Rail-in systeem (hoogte instelbaar) zodat de toiletbeugels naar wens in hoogte zijn te stellen afhankelijk van de gebruiker en indicatie. Een andere bewoner of een indicatie wijziging kunnen om een andere gebruikershoogte vragen. Mocht er tijdelijk geen toiletbeugel benodigd zijn dan kan er een afdekplaat in de rail of een sierkap over de rail worden aangebracht zodat de rail keurig is afgesloten.

■ Spangrepen

Toiletbeugels in Rail-in systeem voorzien van een spangreep zijn eenvoudig, zonder gereedschap, in hoogte in te stellen.

